Parts List

for Models SS3J5.5GB-WB and SS3J5.5GH-WB



REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	97330419	PUMP, BARE COMPRESSOR	1
2	56290794	SCREW, SELF TAPPING	4
3	54639943	RECEIVER, 8 GAL.	1
4	54394036	PLUG, CAP	2
5	97171060	GRIP, HANDLE	2
6	32027120	VALVE, MANUAL DRAIN	2
7	54389572	AXLE	1
8	54506001	WHEEL	1
9	95040184	ELBOW, TUBE-1/2X3/8	1
10	56288756	ASS'Y, VALVE-UNLOADER	1
11	54381348	VALVE, SAFETY/RELIEF	1
12	39155577	ELBOW	2
13	97265912	TUBE, UNLOADER — 3 FT.	1
14	97182240	INSERT, NYLON TUBE	2
15	32179012	BUSHING, REDUCING	1
16	95242442	NIPPLE	1
17	56037161	TEE, STREET	2
18	97503023	BUSHING, REDUCING	1
19	54494075	GAUGE, PRESSURE	2
20	97010094	VALVE, SAFETY/RELIEF	1
21	37992849	REGULATOR, PRESSURE - 1/4"	1
22	95083200	CONNECTOR	2
23	32140956	TEE, PIPE	1
24	32238354	COUPLER	2
25	32186496	NIPPLE	1
26	37143542	ELBOW, STREET	1
27A	97339451	ENGINE, SS3J5.5GH-WB	1
27B	56286701	ENGINE, SS3J5.5GB-WB	1
28	58879461	CAPSCREW, WHIZ-LOCK - 5/16-18 X 1-1/2	4
29	54391545	NUT, 5/16 CONICAL KEPS	4
30	95094389	KEY	1
31A	54460555	CYLINDER, SLOW-DOWN — SS3J5.5GH-WB	1
31B	54651336	CYLINDER, SLOW-DOWN — SS3J5.5GB-WB	1
32A	32205601	BELT, SS3J5.5GH-WB	1
32B	95099396	BELT, SS3J5.5GB-WB	1
33	54640289	SHEAVE	1
34	54459508	FRONT, BELTGUARD	1
35	54459516	BACK, BELTGUARD	1
36	97173595	CAPSCREW SELF TAP1/4-20X1/2	14
37	56280159	SCREW, HEX SERRATED FLG, M6-1.0X12MM	1
38	54640032	BRACE, BELTGUARD	1
39	49812332	TUBE, REGULATOR TO QUICK CONNECT	1
40	49812324	TUBE, PUMP TO UNLOADER	1
41	97175343	PAD, ISOLATOR	4
42	97175350	SCREW, SELF TAPPING	4
43	32175564	CAPSCREW	1
44	39128541	NUT, WHIZ LOCK	1
45	54657218	NUT	1

© Ingersoll-Rand Company

Printed in U.S.A.

Form SCD-918

December 2000

KITS & ACCESSORIES

START-UP KIT

Each start-up kit contains one (1) bottle of Ingersoll-Rand Contractor Series Synthetic Lubricant, one (1) air filter element and the necessary engine parts and oil to start-up and maintain your unit for the first year.

PART NO.	DESCRIPTION
97338610	KIT, START-UP (SS3J5.5GB-WB)
97339501	KIT, START-UP (SS3J5.5GH-WB)

INGERSOLL-RAND SYNTHETIC COMPRESSOR LUBRICANT

PART NO.	DESCRIPTION
97338131	LUBRICANT, .5L BOTTLE
97338149	LUBRICANT, 6-PACK OF .5L BOTTLES

AIR FILTER ELEMENT

PART NO.	DESCRIPTION
70243712	ELEMENT, AIR FILTER

STEP SAVER KITS

Step Saver Kits provide all of the parts required to perform common repair tasks such as piston ring replacement or valve replacement.

PART NO.	DESCRIPTION	CONTENTS
97338107	KIT, VALVE/GASKET	Valve wearing parts and head gaskets that are destroyed in replacing valve parts.
97338115	KIT, RING/GASKET	Complete set of piston rings, a crankshaft seal, and gaskets that are destroyed in breaking the unit down to replace the rings.

CRANKCASE HEATER KIT

Crankcase heaters are recommended when ambient temperatures are consistently below 32°F (0°C). An easy-to-install external crankcase heater kit is intended for aftermarket use.

PART NO.	DESCRIPTION
97330385	KIT, CRANKCASE HEATER

MULTI-PURPOSE AIR HOSES

These air hose assemblies are heavy duty, light weight hoses designed for 300 PSIG working pressure.

PART NO.	DESCRIPTION
32323750	HOSE, AIR — 3/8" X 25' (1/4" MALE NPT)
32323768	HOSE, AIR — 3/8" X 50' (1/4" MALE NPT)
32323776	HOSE, AIR — 3/8" X 100' (1/4" MALE NPT)

ENGINE PARTS

PART. NO.	DESCRIPTION
32498552	OIL, ENGINE – QUART
37992807	ELEMENT, ENGINE AIR FILTER (SS3J5.5GB-WB)
37992815	PRE-CLEANER, ENGINE (SS3J5.5GB-WB)
54405071	ELEMENT, ENGINE AIR FILTER (SS3J5.5GH-WB)

NOTES

Lista de piezas

para los Modelos SS3J5.5GB-WB y SS3J5.5GH-WB



Nº REF.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	97330419	BOMBA, COMPRESOR SIN ACCESORIOS	1
2	56290794	TORNILLO, DE ROSCADO AUTOMÁTICO	4
3	54639943	RECEPTOR, 8 GAL.	1
4	54394036	TAPÓN, OBTURADOR	2
5	97171060	AGARRE, DE MANGO	2
6	32027120	VÁLVULA, PURGA MANUAL	2
7	54389572	EJE	1
8	54506001	VOLANTE	1
9	95040184	TUBO ANGULAR-1/2X3/8	1
10	56288756	CONJUNTO, VÁLVULA-DESCARGADOR	1
11	54381348	VÁLVULA, SEGURIDAD/DESCARGA	1
12	39155577	CODO	2
13	97265912	TUBO, DESCARGADOR — 3 PIES	1
14	97182240	INSERTO, TUBO DE NÍLON	2
15	32179012	CASQUILLO, REDUCCIÓN	1
16	95242442	NIPLE	1
17	56037161	TE, REDUCCIÓN	2
18	97503023	CASQUILLO, REDUCCIÓN	1
19	54494075	DISYUNTOR ATTUMÁTICO	2
20	97010094	VÁLVULA, SEGURIDAD/DESCARGA	1
21	37992849	REGULADOR, DE PRESIÓN - 1/4"	1
22	95083200	CONECTADOR	2
23	32140956	TE, TUBO	1
24	32238354	ACOPLAMIENTO	2
25	32186496	NIPLE	1
26	37143542	CODO, ROSCA MACHO Y HEMBRA	1

Nº REF.	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
27A	97339451	MOTOR, SS3J5.5GH-WB	1
27B	56286701	MOTOR, SS3J5.5GB-WB	1
28	58879461	TORNILLO DE CABEZA, WHIZ-LOCK - 5/16-18 X 1-1/2	4
29	54391545	TUERCA, TOPES CÓNICOS DE 5/16	4
30	95094389	CHAVETA	1
31A	54460555	CILINDRO, DE RETARDO — SS3J5.5GH-WB	1
31B	54651336	CILINDRO, DE RETARDO — SS3J5.5GB-WB	1
32A	32205601	CORREA, SS3J5.5GH-WB	1
32B	95099396	CORREA, SS3J5.5GB-WB	1
33	54640289	POLEA	1
34	54459508	DELANTERA, GUARDACORREA	1
35	54459516	POSTERIOR, GUARDACORREA	1
36	97173595	TORNILLO DE CABEZA AUTORROSCANTE 1/4-20X1/2	14
37	56280159	TORNILLO, BRIDA HEXAGONAL ACANALADA, M6-1.0X12MM	1
38	54640032	TIRANTE, GUARDACORREA	1
39	49812332	TUBO, REGULADOR A LA CONEXIÓN RÁPIDA	1
40	49812324	TUBO, BOMBA AL DESCARGADOR	1
41	97175343	COJÍN, AISLADOR	4
42	97175350	TORNILLO, AUTORROSCANTE	4
43	32175564	TORNILLO DE CABEZA	1
44	39128541	TUERCA, WHIZ LOCK	1
45	54657218	TUERCA	1

© Ingersoll-Rand Company

Printed in U.S.A.

Form SCD-918

diciembre de 2000

JUEGOS Y PIEZAS DE SERVICIO

JUEGOS DE ARRANQUE

Cada juego de arranque contiene una (1) botella del Lubrificante sintético Ingersoll-Rand y un (1) elemento de filtro de aire para el arranque y mantenimiento de su compresor durante el primer año.

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
97338610	CONJUNTO DE ARRANQUE (SS3J5.5GB-WB)
97339501	CONJUNTO DE ARRANQUE (SS3J5.5GH-WB)

LUBRIFICANTE SINTÉTICO INGERSOLL-RAND

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
97338131	LUBRIFICANTE, BOTELLA DE 0,5L
97338149	LUBRIFICANTE, PAQUETE DE SEIS BOTELLAS DE 0,5L

ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
70243712	ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE

JUEGOS DE AHORRO DE PASOS

Los juegos de ahorro de pasos proporcionan todas las piezas que se requieren para realizar tareas comunes de reparación, tales como reemplazo de pistones o reemplazo de válvulas.

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CONTENTS
97338107	JUEGO, VÁLVULAS	Válvulas y empaquetaduras que se destruyen al reemplazar válvulas.
97338115	JUEGO, ANILLOS	Juego completo de anillos del pistón y empaquetaduras que se destruyen al reemplazar los anillos.

CONJUNTO DE CALENTADORES PARA CÁRTER

Los calentadores de cráter se recomiendan cuando las temperaturas ambiente caen sistemáticamente bajo los 32°F (0°C). Un conjunto de calentadores de cárter fácil de instalar, destinado para ser usado en el mercado de repuestos.

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
97330385	CONJUNTO, CALENTADORES DE CÁRTER

MANGUERAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Se trata de conjuntos de mangueras de poco peso y uso intensivo diseñadas para una presión de servicio de 300 PSIG.

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32323750	MANGUERA, AIRE COMPRIMIDO — 3/8" X 25' (ROSCA NPT EXTERIOR DE 1/4")
32323768	MANGUERA, AIRE COMPRIMIDO — 3/8" X 50' (ROSCA NPT EXTERIOR DE 1/4")
32323776	MANGUERA, AIRE COMPRIMIDO — 3/8" X 100' (ROSCA NPT EXTERIOR DE 1/4")

PIEZAS DEL MOTOR

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
32498552	ACEITE, MOTOR - CUERTO DE GALÓN
37992807	ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (SS3J5.5GB-WB)
37992815	PRE-LIMPIADOR, MOTOR (SS3J5.5GB-WB)
54405071	ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (SS3J5.5GH-WB)

NOTAS

Liste de pièces

pour les Modèles SS3J5.5GB-WB ET SS3J5.5GH-WB



N REF	N DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	97330419	POMPE, COMPRESSEUR SANS ACCESSOIRES	1
2	56290794	IS, DE PRISE AUTOMATIQUE	4
3	54639943	RÉSER OIR, 8 GAL.	1
4	54394036	TAPON, COU ERCLE	2
5	97171060	GRIFFE, MANETTE	2
6	32027120	SOUPAPE, IDANGE MANUEL	2
7	54389572	AXE	1
8	54506001	ROUE	1
9	95040184	COUDE, TUBE-1/2X3/8	1
10	56288756	ASSEMBLAGE, SOUPAPE-DÉLESTAGE	1
11	54381348	SOUPAPE, S RETÉ/DÉCHARGE	1
12	39155577	COUDE	2
13	97265912	TUBE, DÉLESTAGE — 3 PIEDS	1
14	97182240	INSERTION, TUBE NYLON	2
15	32179012	DOUILLE, DE RÉDUCTION	1
16	95242442	GLAND	1
17	56037161	TÉ, DE RÉDUCTION	2
18	97503023	DOUILLE, DE RÉDUCTION	1
19	54494075	MANOM TRE	2
20	97010094	SOUPAPE, S RETÉ/DÉCHARGE	1
21	37992849	REGULATEUR, PRESSION - 1/4	1
22	95083200	CONNECTEUR	2
23	32140956	TÉ, TUYAU	1
24	32238354	COUPLEUR	2
25	32186496	GLAND	1
26	37143542	COUDE, DE RÉDUCTION	1

N REF	N DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
27A	97339451	MOTEUR, SS3J5.5GH-WB	1
27B	56286701	MOTEUR, SS3J5.5GB-WB	1
28	58879461	IS À T TE CUBIQUE, WHI -LOCK - 5/16-18 X 1-1/2	4
29	54391545	ÉCROU, TAQUETS CONIQUES 5/16	4
30	95094389	CLA ETTE	1
31A	54460555	CYLINDRE, RALENTISSEMENT — SS3J5.5GH-WB	1
31B	54651336	CYLINDRE, RALENTISSEMENT — SS3J5.5GB-WB	1
32A	32205601	COURROIE, SS3J5.5GH-WB	1
32B	95099396	COURROIE, SS3J5.5GB-WB	1
33	54640289	POULIE	1
34	54459508	A ANT, CARTER DE COURROIE	1
35	54459516	ARRI RE, CARTER DE COURROIE	1
36	97173595	IS À T TE CUBIQUE, PRISE AUTOMATIQUE1/4-20X1/2	14
37	56280159	IS, HEX BRIDE DENTELÉ, M6-1.0X12MM	1
38	54640032	SUPPORT, CARTER DE COURROIE	1
39	49812332	TUBE, REGULATEUR À LA CONNEXION RAPIDE	1
40	49812324	TUBE, POMPE AU DÉLESTAGE	1
41	97175343	COUSSIN, ISOLATEUR	4
42	97175350	IS, PRISE AUTOMATIQUE	4
43	32175564	IS À T TE CUBIQUE	1
44	39128541	ÉCROU, WHI LOCK	1
45	54657218	ÉCROU	1

© Ingersoll-Rand Company

Printed in U.S.A.

Form SCD-918

décember 2000

TROUSSES ET PIÈCES DE RECHANGE

TROUSSE DE DÉMARRAGE

Chaque trousse de démarrage contient une (1) bouteille de lubrifiant synthétique Ingersoll-Rand et une (1) filtre d'aspiration pour mettre en marche et entretenir le compresseur pendant la première année.

N DE PIÈCE	DESCRIPTION
97338610	TROUSSE DE DÉMARRAGE (SS3J5.5GB-WB)
97339501	TROUSSE DE DÉMARRAGE (SS3J5.5GH-WB)

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE INGERSOLL-RAND

N DE PIÈCE	DESCRIPTION
97338131	LUBRIFIANT, BOUTEILLE DE 0,5L
97338149	LUBRIFIANT, PACK DE SIX BOUTEILLES DE 0,5L

ÉLÉMENT DE FILTRE D'ASPIRATION

N DE PIÈCE	DESCRIPTION
70243712	ÉLÉMENT DE FILTRE D'ASPIRATION

TROUSSES DE RECHANGE

Les trousses de rechange contiennent toutes les pièces requises pour exécuter des réparations courantes, comme le remplacement des segments de piston ou des clapets. Un mode d'emploi est fourni avec chaque trousse de rechange.

N DE PIÈCE	DESCRIPTION	CONTENU
97338107	TROUSSE, SOUPAPE	Clapets et les joints de culasse qui sont détruits lors du remplacement des clapets
97338115	TROUSSE, SEGMENT DE PISTON	Jeu complet de segments de pistons et les joints qui sont détruits lors du remplacement des segments de pistons.

TROUSSE DE CHAUFFAGE DU CARTER PRINCIPAL

Il est recommandé de faire appel à un dispositif de chauffage du carter lorsque la température ambiante se maintient régulièrement sous 0°C (32°F). La trousse de chauffage du carter, facile à installer, a été conçue à l'usage de l'utilisateur final.

N DE PIÈCE	DESCRIPTION
97330385	TROUSSE DE CHAUFFAGE DU CARTER PRINCIPAL

Canalisations d'air polyvalentes

Ensembles de canalisations robustes et légères conçues pour une pression utile de 300 PSIG.

N DE PIÈCE	DESCRIPTION
32323750	CANALISATION D'AIR — 3/8 PO X 25 PI (1/4 PO NPT MÂLE)
32323768	CANALISATION D'AIR — 3/8 PO X 50 PI (1/4 PO NPT MÂLE)
32323776	CANALISATION D'AIR — 3/8 PO X 100 PI (1/4 PO NPT MÂLE)

PIÈCES DE MOTEUR

N DE PIÈCE	DESCRIPTION
32498552	HUILE POUR MOTEUR, BOUTEILLE DE 946 mL (QUART)
37992807	ÉLÉMENT, FILTRE À AIR DU MOTEUR (SS3J5.5GB-WB)
37992815	PRÉ-NETTOYEUR, MOTEUR (SS3J5.5GB-WB)
54405071	ÉLÉMENT DE FILTRE À AIR DU MOTEUR (SS3J5.5GH-WB)

REMARQUES